
## 实验一 直流实验单元的基本操作练习

## 一. 实验目的

- 1. 研究实际直流电源(戴维宁、诺顿支路)的端口特性;
- 2. 学习用电压表、电流表测定"实际直流电源"和电阻元件的端口特性。

## 二. 实验任务与方法


1. 测量"实际直流电压源"的端口特性。



含内阻的电压源特性曲线的测试数据

$R_L(\Omega)$	8	800	500	300	200	100
U(V)						
I(mA)						

2. 测量"实际的直流电流源"的端口特性。



 $I_s = 50 \text{mA}$ ,  $R_s = 2 \text{k}\Omega$ 

含内阻的电流源特性曲线的测试数据

$R_L(\Omega)$	0	20	40	60	80	100
U(V)						
I(mA)						

3. 测量非线性电阻的特性 \*

设计实验电路( $U_{smax} = 16\mathbf{V}$  ,  $R_s = 20\Omega$  ) 及测量数据记录表。

## 三. 实验报告要求(完成 P103 六、(1)(2))

- 1. P103 六 (1) (2), 其中: 在坐标纸上按比例绘伏安特性曲线(注意坐标比例的合理 选取,坐标轴变量及单位的表示)。
- 2. 思考题 P103 七(1)。
- 3. P30 习题一 15, 17-19。